

User Manual

| | | | | | |
|----|-----------|------|---------------------|----|-------|
| 電壓 | 110V/60Hz | 消耗功率 | 煮飯280W 保溫42W | 容量 | 鍋 4人份 |
| 淨重 | 2Kg | 外觀尺寸 | 長217x寬218x高275 (mm) | | |



目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 煮飯使用方法
- 4 清洗使用與卸方法
- 5 故障檢查
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- | | |
|--------|-------|
| ① 計量杯 | ⑪ 保溫燈 |
| ② 飯匙 | ⑫ 電源線 |
| ③ 內蓋 | |
| ④ 內鍋 | |
| ⑤ 本體 | |
| ⑥ 煮飯鍵 | |
| ⑦ 開關按鈕 | |
| ⑧ 上蓋 | |
| ⑨ 把手 | |
| ⑩ 集水盤 | |



特別注意事項

- ◎ 設計有特殊安全裝置，未放內鍋時開關按鈕無法動作，請勿強制按下。
- ◎ 內鍋的鍋緣及鍋底，加熱後及保溫時等，應保持清潔，不可有異物殘留。
- ◎ 煮飯後若飯未熟透，電源即自動切掉時，請勿強壓開關加熱，否則容易因過熱而產生故障。
- ◎ 對冷飯及冷凍類之保溫效果並不理想，請勿使用。
- ◎ 保溫若超過12小時以上，則保溫的飯有發生異味的可能，因此請提前食用。
- ◎ (保溫時請勿拔掉電源插頭) 請勿以內鍋淘米，保溫時不可將飯匙放入。
- ◎ 煮飯或保溫時，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
- ◎ 本體、內鍋、內蓋等不可碰觸爐或靠近其他熱源，否則會因溫度過高變形而無法使用。
- ◎ 機體請勿靠近爐子等之熱源或發熱體否則容易故障！
- ◎ 煮飯時請依上述說明操作使用，尤其要注意蓋子須確實的蓋緊。
- ◎ 內鍋不可置於其他發熱體上加熱，否則會因變形而無法使用。
- ◎ 本體內部千萬不可淋水，否則會產生故障。



煮飯使用方法

1. 計量杯的容量為180c.c.，內鍋採用「國產鋼」處理，為避免受損，請用別的容器洗米，以維持內鍋的使用壽命與品質。
2. 將洗好的米放入鍋內，並依刻度指示加入適當的水量。例如計量杯3杯米時，則水加至刻度3。內鍋水位刻度為參考用，可依個人喜好調整米、水之比例。請勿超過鍋內標示最大容量。
3. 內鍋放進本體時，請轉為左右旋轉，使鍋底和加熱板之接觸良好。內鍋外側(或底部)的水必須擦拭乾淨，否則容易發生故障。
4. 把手必須壓下到底。把手壓下時必須有「喀」聲才能確實鎖合。把手若未鎖緊，則會因密封不良而造成煮飯及保溫不良，請特別注意。
5. 插上插頭，按下開關按鈕(煮飯燈亮)。將蒸籠插入插座(保溫燈亮)再按下開關按鈕，煮飯燈亮，表示通電。內鍋放入本體後，如果開關按鈕無法正常動作，請再確認內鍋或保溫板是否有異物。
6. 煮飯好後，開關會自動切掉，請再加熱15分鐘(保溫燈亮)。煮好開關自動切掉後，煮飯燈熄，保溫燈亮。為使飯粒飽滿香滑，15分鐘悶熱不可或缺。
7. 將飯翻攪均勻。煮好的飯請再攪拌均勻，可使飯粒更香Q美味。內鍋周圍無鍋內外，均不可有飯粒或其他異物殘留，否則會造成保溫不良，請特別注意。



清洗使用裝組方法

- 在清潔保養之前，一定要先拔下插頭。
- 電子鍋外表面沾有清潔劑的軟布擦拭，再用布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭。
※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭。
- 內鍋、蒸籠等，請用海绵或軟布清洗，請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗。
- 電子鍋內部的髒污，必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭。
- 內蓋清洗方法：
※將一手握上蓋，一手持內蓋上方，向外拉即可取下清洗。
※裝—將內蓋孔對準內蓋固定軸，壓入即可。
- 集水器清洗方法：
1. 將手放在右圖所示位置，兩指放在兩邊橫桿位置向裡推，直到聽到「卡嗒」一聲，集水器即可打開。向裡推時，用力不能過猛，否則水會從集水器內湧出。
2. 集水器打開後，斜向上取出。取出時動作應緩慢，防止水湧出。
3. 集水器清洗乾淨後，斜向下放入水箱座內。
4. 將集水器正確放入水箱座後，用拇指輕輕向裡推，直到聽到「卡嗒」一聲。
注意事項：開始幾次進行取放集水器操作時可能會感覺有一點緊，但是，經過3-5次取放後，操作便會十分容易。



故障檢查

| 故障現象 | | 產生原因 | 排除方法 |
|------------------|----------|--|--|
| 指示燈不亮 | A. 加熱櫃不熱 | 電熱板電源沒有接通 | 1.檢查開關、插頭插座、保險絲、電源引線是否完好，並插到位 2. 送指定的維修部維修 |
| | B. 加熱櫃發熱 | 1. 指示燈接線鬆脫 2. 指示燈損壞 | 送指定的維修部維修 |
| 指示燈亮 | 加熱櫃不熱 | 1. 中間接線鬆脫 2. 加熱板元件損壞 | 送指定的維修部維修 |
| 櫃不熱或煮飯時間過長 | | 1. 燃點時間不夠 2. 加熱板變形 3. 內鍋偏斜，一邊懸空 4. 內鍋與加熱板之間有異物 5. 內鍋變形 | 1. 按要求燃點 2. 將變形板用細砂紙打磨，嚴重變形則應送維修部門更換 3. 把內鍋輕輕轉動，使之恢復正常 4. 320W砂紙清除乾淨 5. 送指定維修部更換內鍋 |
| 煮成無飯或不能自動保溫或保溫異常 | | 1. 煮飯按鈕及機構聯動機構不靈活 2. 磁鋼限溫器失靈 3. 雙金屬溫控器失靈或接線鬆脫 | 送指定的維修部維修 |

緊急處理方法

1. 若電源線損壞時，必須從製造廠或其服務處取得的特別電源線組合更換之。
2. 當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，並通知聲寶CHOCO免費諮詢專線或經銷商協助處理，且切勿自行修理，以免發生危險。